

Wichtiger Hinweis zum Laden des Geräts

Bitte beachten Sie beim Aufladen des Gerätes, dass der USB Stecker am Gerät korrekt in die USB Buchse des Ladegerätes eingesteckt wird.

Die Kontakte am USB Stecker müssen mit den Kontakten in der USB Buchse des Ladegerätes während des Ladevorgangs physikalisch verbunden sein.

Im Display erscheint eine kurze Ladeanimation sobald das SW 600 HR korrekt mit dem Ladegerät verbunden ist.



Weitere Informationen zum korrekten Ladevorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung.